




CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S

モデル:	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S
メーカー/ブランド:	Schurter
製品の説明	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
データベース:	PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S.pdf
RoHのステータス	 鉛フリー/ RoHS準拠
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[見積もりをリクエストする](#)

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-Sの仕様

モデル	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S
メーカー	Schurter
説明	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート	PDF CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S.pdf
定格電圧 - DC	60V
定格電圧 - AC	42V
タイプ	Capacitive, Illuminated
結線スタイル	Wire Leads
スイッチ機能	Off-On
シリーズ	CPS
パネルカット寸法	Circular - 19.10mm Dia
パッケージング	Bulk
運転温度	-40°C ~ 60°C
装着タイプ	Panel Mount, Front
水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)
機械的寿命	-
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
保護等級	IP67 - Dust Tight, Waterproof
イルミネーション電圧 (公称)	5 ~ 28 VDC
イルミネーションタイプ、色	LED, Yellow/Cyan
特徴	Ceramic Actuator, M Symbol
電氣的寿命	-
詳細な説明	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
定格電流	100mA (AC/DC)
色 - アクチュエータ/キャップ	Clear (White Filter/Diffuser)
回路	SPST
アクチュエータタイプ	Round, Button, Flush

関連ラベル

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S ディストリビューター	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S サプライヤー
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S 価格	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S の写真	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S 画像
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S PDF データシート	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S データシートのダウンロード	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S データシート
CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S 株式	CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S を購入する	Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S を購入する
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S	Schurter サプライヤー	Schurter ディストリビューター
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1013-S	

関連商品

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1012-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1017-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1009-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1014-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1008-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1016-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1015-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1007-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1019-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1018-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1011-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTNF-AI0YCVAR-W1010-S メーカー: Schurter 説明: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V 在庫: Out stock</p> <p>RFQ</p>